

Touch Scale 200



Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Modell: | Touch Scale 200 |
| Gewichtseinheiten: | g, oz, dwt, ozt |
| Wägebereich: | 0,1g – 200g |
| Länge x Breite x Höhe: | ca. 12,7 x 8,2 x 1,9 cm |
| Gewicht: | ca. 153 g |
| Stromversorgung: | 2x CR2032 3V Batterien |
| Funktionstasten: | On ; Off ; Mode ; Tare ; Calc |

Funktionstasten:

| | |
|-----------------------------|---|
| On / Off (An / Aus): | Schaltet die Waage ein und aus. |
| Calc (Kalkulieren): | Sie können die Standartrechenfunktion wie bei jedem Rechner verwenden. Bitte benutzen Sie hierfür den mitgelieferten Bedienstift. |
| Speicherfunktion: | Um einen Wert zu speichern, geben Sie den Wert ein oder übernehmen Sie einen gewogenen Wert durch drücken auf das angezeigte Gewicht. Drücken Sie nun die "M"-Taste oben rechts. Die Taste beginnt zu blinken, und die 4 Speicherzellen werden angezeigt (M1-M4). Drücken Sie nun auf eine Zelle, und der Wert wird in die Zelle übernommen. Sie können den Wert aufrufen, indem Sie zu jeder Zeit einfach auf die Zellenbeschriftung (z.B. "M2") drück. Um einen Wert zu löschen, drücken Sie die Taste "MC" und wählen Sie eine Speicherzelle aus. Der Wert wird gelöscht. |
| Preisberechnung: | Wenn Sie Preiskalkulationen durchführen wollen, können Sie den Ankaufspreis eingeben z.B.: 10,01 dann speichern Sie den Wert, und wählen die Speicherzelle aus. Nun drücken Sie auf CALC und alle gewogenen Werte werden mit 10,01 multipliziert. |
| Tare (Tariieren): | Setzt die Waage auf 0,0. (Falls man ein Schale verwenden möchte) |
| Mode (Modus): | Durch Drücken wird zwischen den Gewichtseinheiten (g, oz, dtw, ozt) gewechselt. |

Kalibrierung:

Schalten Sie die Waage aus, und leeren Sie die Waagenplattform. Stellen Sie die Waage auf einen festen und ebenen Untergrund. Schalten Sie die Waage an. Sobald die Waage 0,0 anzeigt, platzieren Sie das 100,0 Gramm Gewicht. Warten Sie 5 Sekunden bis sich das Display stabilisiert hat. Halten Sie jetzt die Mode-Taste für ca. 6 Sekunden gedrückt, bis "100,0" in der Anzeige blinkt. Die Kalibrierung ist abgeschlossen. Lassen Sie die Mode-Taste los, und entfernen Sie das Gewicht. Für die erweiterte Kalibrierung und Konfiguration schauen Sie bitte unter: www.touchscale.com

Besonderheiten:

- 1) Automatisches Abschalten.
- 2) Batterien , Waagschale, Kalibriergewicht, Pinzette, Steinhalter, Stift inklusive.
- 3) leere Batterieanzeige durch: "Lo"