



Horst zu Jeddeloh  
 Meisenweg 5  
 21423 Winsen/Luhe  
[www.zuJeddeloh.de](http://www.zuJeddeloh.de)



**Truweigh TW 150**

**Technische Daten:**

<b>Modell:</b>	Truweigh TW 150
<b>Gewichtseinheiten:</b>	g, oz, gn, ct
<b>Wägebereich:</b>	150g/0,1g
<b>Länge x Breite x Höhe:</b>	ca. 10 x 7,6 x 1,5 cm
<b>Gewicht:</b>	ca. 114 g
<b>Stromversorgung:</b>	2x CR2032 Batterien
<b>Funktionstasten:</b>	On ; Off ; Mode ; Tare

**Funktionstasten:**

<b>On / Off (An / Aus):</b>	Schaltet die Waage ein und aus.
<b>Tare (Tariieren):</b>	Setzt die Waage auf 0,0.
<b>Mode (Modus):</b>	Durch Drücken wird zwischen den Gewichtseinheiten (g, oz, gn, ct) gewechselt.

**Kalibrierung:**

Schalten Sie die Waage aus. Stellen Sie die Waage auf einen festen und ebenen Untergrund. Schalten Sie die Waage an und halten Sie dann die Mode-Taste gedrückt bis „Cal“ auf dem Display erscheint. Drücken Sie die Mode-Taste noch einmal. Nun wird auf dem Display „Cal“ und dann „100.0“ erscheinen. Platzieren Sie das 100,0 Gramm Gewicht auf der Waage und warten Sie 3-4 Sekunden. Die Waage zeigt „Pass“ an. Entfernen Sie das Gewicht von der Waage und schalten Sie die Waage aus. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

**Besonderheiten:**

1) Blaue Hintergrundbeleuchtung

**Fehlercodes:**

lo oder 88888	Batterien müssen gewechselt werden.
OUT2	Die Waage muss neu kalibriert werden.
O LD	Die Waage ist überladen
LLLLL	Die Waage muss neu kalibriert werden.
UNST	Fester Untergrund benötigt